



Tvätt & underhåll av städtextiler

Tvättsortering av städtextiler

Tvätta inte bomullsprodukter, t.ex. frottehanddukar i samma tvätt som mikrofiberprodukter


Mikrofiberdukar kan tvättas sinsemellan och med interiörmoppar, men separat från Golv-, Safety och Polishing moppar. Där det är möjligt är färgsortering att föredra.



MicroMulti golvduken ska alltid tvättas separat eller tillsammans med golvmoppar (separerad med tvättpåse).



Efter användning ska alla "hårda" redskap torkas rena med en lätt fuktad mikrofiberduk.



Golvmoppar kan tvättas sinsemellan, men separat från Mikrofiberdukar, Interiörmoppar, samt Safety och Polishing moppar. Gummirakor från Squeegees kan tvättas med golvmoppar.



Skrubbande Safety och Polishing moppar kan tvättas sinsemellan, eller tillsammans med Golvmoppar ifall de är separerade med tvättpåse.





Försiktig torktumling (lägre temperatur).



Max. temperatur 95°C, rekommendation 60°C.
Finnmopp, Extramopp, Specialmopp och Polish-
ing mopp max. 70°C.



Ej klorblekning.




Ej kemtvätt.

vileda
PROFESSIONAL

Tvätt av städtextiler

1. Mikrofiberprodukter och övriga produkter ska tvättas separat.
2. Golvprodukter (moppar) och interiörprodukter (interiörmoppar & dukar) ska hållas separat från varandra under hela underhållsprocessen.
3. Städtextiler ska tvättas i en temperatur mellan 60-75°C
4. Skrubbande Safety-produkter ska tvättas separat eller i en tvättpåse tillsammans med andra golvmoppar.



1. Fyll aldrig tvättmaskinen mer än 2/3. Ifall mopparna är riktigt smutsiga ska tvättmaskinen bara fyllas 1/2.
2. I idealläge är tvättmaskinen (i 100 % användning) fylld så att din tvätt ryms att snurra och trilla ner under tvättprocessen. Tvätten ska ha plats nog att vända och trilla ner vid klockan 11.

Ta hand om dina redskap så levererar de längre

“Arbeta med rena och hela redskap så är rengöringsförmågan bättre, du skapar samtidigt en positiv bild utåt och ett trivsammare jobb för sig själv”

1. Hantera smutsiga och rena textilier skilt från varandra.
2. Följ tvättråden från både på produkterna och rengöringsmedlen.
3. Följ sorteringsanvisningen: håll mikrofibermoppar och mikrofiberdukar separerade. Tvätta moppar utan mikrofiber separat från moppar med mikrofiber. Separera dukarna även efter färg.
4. Rysta av/borsta bort lös smuts från moppar och dukar innan de ska in i tvättmaskinen.
5. Välj fyllnadsgrad enligt typ av tvätt och grad av nedsmutsning. Ju smutsigare tvätt desto lägre fyllnadsgrad i tvättmaskinen.
6. Välj ett tvättprogram enligt typ av mopp, grad av nedsmutsning och hygiennivå. Tänk på miljön - tvätta på så låg temperatur som möjligt - där det går.
7. Hantera rent tvätt med rena händer.
8. Vid manuell torkning: förvara moppar och dukar luftigt. Vid torktumling: Välj program enligt anvisning och typ av tvätt (lägg märke till tvättråd).
9. Förvara torra och rena textilier på utsedda platser – ordning och reda underlättar processerna.
10. Kom ihåg att regelbundet rengöra tvättmaskinen, torktumlare och serviceområdet.